



Teknisk information

MONTERINGSTIPS COBRA PARKMASTER

- Kontrollera materialet i stötfångaren!**
Plast = OK
Metall = Risk för falsklarm från sensorn (Vi rekommenderar inte montering).
- Finns dragkrok monterad?**
I så fall måste placeringen av de 2 mittersta sensorerna vara minst 30cm från dragkroken på var sida. För att vara säker skall systemet kopplas upp innan hålen borras (se punkt 4 nedan).
- Kontrollera monteringshöjden och vinkeln!**
Installationsmanualen anger de rekommenderade måtten för sensorns placering.
 - Om sensorn sitter för lågt eller pekar för mycket nedåt riskerar man att sensorn känner av markytan.
 - Om sensorn sitter för högt eller pekar för mycket uppåt riskerar man att sensorn inte känner av hinder bakom fordonet.Använd vinkeladapter (tillbehör) vid behov för att kompensera för ovanstående.
- Var noggrann vid installationen!**
Är man osäker på placeringen av sensorerna kan man tejpa fast dessa på stötfångaren och provköra baksensorn innan hålen borras i stötfångaren. Man kan inte lita på fabriksmarkeringar på baksidan av stötfångaren då dessa inte tar hänsyn till dragkrok eller eftermarknadssystem.
- Sensorerna kan lackeras. Tänk på att använda de medföljande lackeringsringarna som förhindrar att färgen tränger ned i den cirkulära skåran på sensorn. Ta bort lackeringsringen när färgen torkat.
- Kalibrera baksensorn (gäller endast Cobra 259-356-358-359)**
Baksensorns känslighet måste kalibreras för bilmodellen:
 - Ställ bilen 50cm från en vägg.
 - Slå på tändningen och lägg i backen så att backlyset tänds.
 - 2 st pip hörs från baksensorn.
 - Vänta tills ett långt pip hörs, kalibreringen är då klar (Det kan ta upp till 100 sek, men oftast cirka 10 sek.).
 - Stäng av tändningen och klipp den blå kabelbyglingen (isolera ändarna).

Om inget långt pip hörs:

Flera korta pip = Avståndet felaktigt (ej 50cm) eller störning från dragkrok eller karossöverhäng.

Inget pip alls = Någon av sensorerna är inte ansluten.

Cobra 294 och 294F

Detta system är klara att användas om man har monterat sensorerna inom de mått som anges i installationsmanualen. Justeringar skall göras om dessa mått inte följs eller om man behöver ändra känslighet, detekteringsavstånd, etc.

Se den utförliga manualen för detta (kan laddas ned från www.cobrasweden.se)